
PORUCHOVÁ SIGNALIZACE SENSIT HPS10-8

201.02cz

POUŽITÍ

Poruchová signalizace slouží k registraci poruchových stavů a následné blokaci chodu zařízení, které by mohl poruchový stav ohrozit, je určena např. pro zabezpečení chodu kotelen, vzduchotechnických jednotek, výměníkových stanic a jiných tepelných zařízení. Krabička je vybavena držákem pro uchycení na DIN lištu. Součástí poruchové signalizace je síťový transformátor, signálky poruch – LED, vstupní a výstupní svorky, dvě přepínací relé s bezpotenciálovými kontakty a mikroprocesor.

Napájecí napětí	230V AC ±10 %
Počet vstupů	8
Počet relé	2 bezpotenciální kontakty, Imax (AC1) = 1 A
Vstupní napětí	230 V AC ±10 % nebo 24 V AC/DC (případně interní)
Příkon	max. 50 mA
Pracovní teplota	0 až 50 °C
Krytí	IP 40/20
Rozměry	106 x 90 x 58 mm



SENSIT s.r.o., Skolni 2610, 756 61 Roznov pod Radhostem, Czech Republic
T +420 571 625 571 F +420 571 625 572 E obchod@sensit.cz